Aluminum Ring Muffler setting instruction



①マフラーナットのネジ部に、潤滑油を注油します。 ①Apply lubricant oil to the thread of the nuts.





②Insert 3 nuts of the ring muffler into each cylinder. Adjust position that all threads can be turned smoothly by your fingers. Never tighten by force, or you may break the cylinders.







③スパナでリングマフラーのナットを締めこみます。 3 つを均等に、徐々に締めこんで下さい。 ③ Evenly and gradually tighten up each nut of the ring muffler by a spanner.

リングマフラーのナットはステンレス製ですので、シリンダーに無理にねじ込むとシリンダーを破損します。スムーズに回る状態でスパナを使用して下さい! As the ring muffler nuts are made of stainless steel, if you forcibly insert and tighten them, the cylinders will break. Carefully use the spanner after the nuts can be turned by your fingers smoothly!